

折れ芯取り出しボタンの使いかた

※折れた芯が内部につまると細く削れないことがあります。
また、短い鉛筆（6cm以下）を入れてしまい取れなくなった場合に以下の手順で取り除いてください。

- ①汚れる場合がありますので、本体の下に紙などを置いてください。
 - ②くずケースの中にたまった削りくずを捨ててください。
 - ③くずケースが下に落ちないように、手でささえながら鉛筆そう入口を下に向けて、折れ芯取り出しボタンを押してください。
(この時、電源プラグはコンセントに差し込んだままにしてください。)
 - ④モーターが回転してつまった芯、鉛筆がそう入口より取り除けます。
- ※上記の手順を行っても取り除けない場合は、弊社お客様相談室にご相談ください。

